

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – RĘKAWICE OCHRONNE KATEGORII II

1. Identyfikacja produktu

- Nazwa handlowa: Samurai Pro Touch
- Typ rękawicy: Rękawice ochronne przed zagrożeniami mechanicznymi + właściwości elektrostatyczne
- Rozmiary: 6–11
- Materiał: 86% poliester, 1.5% spandex, 4% włókno węglowe, 8.5% PU (poliuretan)
- Oznakowanie norm: EN ISO 21420:2020 + A1:2024, EN 388:2016+A1:2018 – 112XX, EN 16350:2014 – właściwości elektrostatyczne
- Kategoria ochrony: II
- Data produkcji : 2026
- Numer partii: 799/2025

2. Producent

MJM Feel Safe Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Łowicka 3A, 85-766 Bydgoszcz, Polska

Adres e-mail: sekretariat@mjm.pl

Producent potwierdza, że produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.

3. Deklaracja zgodności UE

Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem: www.mjm.pl

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za ocenę typu UE: C.T.C. (0075), 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON Cedex 07, Francja

Nr certyfikatu badania typu UE: No. 0075/2421/162/11/25/2739

4. Zakres i przeznaczenie

Rękawice przeznaczone są do ochrony dłoni użytkownika przed zagrożeniami mechanicznymi zgodnie z normą EN 388:2016+A1:2018 oraz do pracy w środowiskach wymagających ochrony elektrostatycznej (ESD) zgodnie z EN 16350:2014.

Chronią przed: ścieraniem, lekkim przecięciem, rozdarciem, powierzchniowymi zagrożeniami mechanicznymi, wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).

Rękawice należy stosować wyłącznie w zakresie przewidzianym dla kategorii II, szczególnie w środowiskach: produkcja elektroniki, prace precyzyjne, montaż delikatnych komponentów, lekkie prace przemysłowe.

5. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Rękawice należy stosować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w zakresie określonym przez odpowiednie normy.

Nie należy ich używać do innych celów ani w warunkach, przed którymi nie zapewniają ochrony.

Produkt nie zapewnia ochrony przed: wysoką temperaturą, zagrożeniami chemicznymi, przecięciem na wysokim poziomie, działaniem ognia lub płomienia, zagrożeniami elektrycznymi wysokiego napięcia.

Nie używać w środowiskach z ryzykiem wciągnięcia przez ruchome części maszyn.

6. Instrukcja użytkowania

- Upewnij się, że rękawice są czyste, suche i nieuszkodzone przed użyciem.
- Wymień rękawice w przypadku zauważalnego zużycia lub uszkodzeń.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie suszyć w suszarkach ani nie konserwować w żaden sposób.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła i promieniowania UV.

8. Okres przydatności i utylizacja

- Okres trwałości: Nie dotyczy. Zdarność do pracy należy oceniać każdorazowo wizualnie.
- Zużyte rękawice należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

9. Wyjaśnienie oznaczeń i piktogramów

Piktogram	Znaczenie	Norma	Opis / poziomy
 EN 388	Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi	EN 388:2016+A1:2018	112XX – poziomy odporności
 EN 16350	Rękawice ochronne o właściwościach elektrostatycznych	EN 16350:2014	Opór wertykalny (dłoń/tył): 0.241 MΩ Opór wertykalny (mankiet): 0.0862 MΩ Opór wertykalny (końcówki palców): 0.738 MΩ
	Piktogram odnoszący się do karty informacyjnej		

10. Język

Instrukcja sporządzona w języku polskim zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2016/425.

11. Data wydania instrukcji

Data: 12/2025