

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – RĘKAWICE OCHRONNE KATEGORII II

1. Identyfikacja produktu

- Nazwa handlowa: Samurai Welder
- Typ rękawicy: Rękawice ochronne spawalnicze
- Rozmiary: 9–11
- Materiał: Dwoina bydlęca. Podszewka z mieszanki bawełniano-poliestrowej. Szyte nicią KEVLAR.
- Oznakowanie norm: EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018 – 4244X, EN 407:2020 – 413X4X, EN 12477:2001+A1:2005 – TYP A
- Kategoria ochrony: II
- Data produkcji i numer partii: 340/2026

2. Producent

MJM Feel Safe Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Łowicka 3A, 85-766 Bydgoszcz, Polska
Adres e-mail: sekretariat@mjm.pl
Producent potwierdza, że produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.

4. Deklaracja zgodności UE

Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem: www.mjm.pl
Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za ocenę typu UE: Intertek Italia S.p.A. Via Miglioli, 2/A – 20063 Cernusco sul Naviglio, Milano - Italy, nr ident.: 2575. Nr certyfikatu badania typu UE: No. ITASLNB25012683.

5. Zakres i przeznaczenie

Rękawice przeznaczone są do ochrony dłoni użytkownika przed:

- zagrożeniami mechanicznymi zgodnie z EN 388:2016+A1:2018,
- zagrożeniami termicznymi, gorącem i rozpryskami stopionego metalu zgodnie z EN 407:2020,
- zagrożeniami związanymi z procesami spawania zgodnie z EN 12477 – Typ A.

Rękawice są przeznaczone do prac spawalniczych typu A, prac montażowych i budowlanych wymagających ochrony termicznej, prac manualnych w środowisku suchym, wymagających ochrony przed ciepłem i rozpryskami metalu.

6. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Rękawice należy stosować wyłącznie w zakresie ochrony, dla której zostały zaprojektowane.
Nie używać przy ryzyku wkręcenia w ruchome części maszyn.
Produkt nie jest przeznaczony do pracy ze szkłem oraz z ostrymi elementami metalowymi stwarzającymi wysokie ryzyko przecięcia, a także pracy z produktami chemicznymi,

7. Instrukcja użytkowania

- Upewnij się, że rękawice są czyste, suche i nieuszkodzone przed użyciem.
- Wymień rękawice w przypadku zauważalnego zużycia lub uszkodzeń.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie suszyć w suszarkach ani nie konserwować w żaden sposób.
- Przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła.

9. Okres przydatności i utylizacja

- Okres trwałości: Nie dotyczy. Zdarność do pracy należy oceniać każdorazowo wizualnie.
- Zużyte rękawice należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

10. Wyjaśnienie oznaczeń i piktogramów

Piktogram	Znaczenie	Norma	Opis / Poziomy
	Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi	EN388:2016+A1:2018	4244X – poziomy odporności
	Ochrona przed zagrożeniami termicznymi	EN 407:2020	413X4X – poziomy odporności
EN 12477 – Type A	Ochrona dla spawaczy	EN 12477:2001+A1:2005	TYP A
	Piktogram odnoszący się do karty informacyjnej		

11. Język

Instrukcja sporządzona w języku polskim zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2016/425.

12. Data wydania instrukcji

Data: 07/2026