

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – RĘKAWICE OCHRONNE KATEGORII II

1. Identyfikacja produktu

- Nazwa handlowa: Samurai Driver
- Typ rękawicy: Rękawice ochronne przed zagrożeniami mechanicznymi
- Rozmiary: 7–11
- Materiał: Kozia skóra licowa w części chwytnej, wierzch z materiału (bawełna i poliester) z poliamidowym zapięciem na rzep
- Oznakowanie norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 – 2132X
- Kategoria ochrony: II
- Data produkcji i numer partii: 85/2026

2. Producent

MJM Feel Safe Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Łowicka 3A, 85-766 Bydgoszcz, Polska

Adres e-mail: sekretariat@mjm.pl

Importer potwierdza, że produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.

3. Deklaracja zgodności UE

Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem: www.mjm.pl

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za ocenę typu UE: MIRT-A-KONTROL d.o.o., Javorinska 3, HR-10040 Zagreb-Dubrava, Chorwacja (nr 2474)

Nr certyfikatu badania typu UE: No. OZO1212-CPT001/25.

4. Zakres i przeznaczenie

Rękawice przeznaczone są do ochrony dłoni użytkownika przed zagrożeniami mechanicznymi zgodnie z normą EN 388.

Chronią przed: ścieraniem, przecięciem, rozdarciem, przebicciem.

Rękawice mogą być stosowane do prac ogólnych, w tym prac transportowych, załadunkowych, magazynowych oraz prac wymagających dobrej chwytności.

Produkt nie jest przeznaczony do ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, cieplnymi ani elektrycznymi.

5. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Rękawice należy stosować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w zakresie określonym przez odpowiednie normy.

Nie stosować do prac, przed którymi nie zapewniają ochrony (np. prace chemiczne, wysokotemperaturowe, prace przy urządzeniach elektrycznych).

6. Instrukcja użytkowania

- Upewnij się, że rękawice są czyste, suche i nieuszkodzone przed użyciem.
- Wymień rękawice w przypadku zauważalnego zużycia lub uszkodzeń.
- Rękawic nie należy używać w sytuacjach, w których istnieje ryzyko wciągnięcia przez ruchome części maszyn.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie suszyć w suszarkach ani nie konserwować w żaden sposób.
- Zawilgocone rękawice suszyć w temperaturze pokojowej.

8. Okres przydatności i utylizacja

- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła oraz promieni słonecznych.
- Zużyte rękawice należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

9. Wyjaśnienie oznaczeń i piktogramów

Piktogram	Znaczenie	Norma	Opis / Poziomy odporności
	Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi	EN388:2016+A1:2018	2132 X – poziomy odporności
	Piktogram odnoszący się do karty informacyjnej		
	Rękawice wykonane są z materiału umożliwiającego swobodną cyrkulację powietrza		

10. Język

Instrukcja sporządzona w języku polskim zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2016/425.

11. Data wydania instrukcji

Data: 02/2026